

## ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТА С ГЕНЕРАТОРИ С ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ

1. С цел нормално охлаждане на генератора минималното отстояние на генератора от стени и други предмети трябва да е 50 сантиметра.
2. Когато външната околна температура е до 25 градуса, генератора може да работи постоянно максимално 8 часа и след това трябва да почива 1 час и след това може да работи постоянно отново за 8 часа.
3. Когато външната околна температура е над 25 градуса, генератора може да работи постоянно максимално 5 часа и след това трябва да почива 1 час и след това може да работи постоянно отново за 5 часа.
4. За НЕПРЕКЪСНАТА 24 часова работа трябва да се закупи генератор с водно охлаждане
5. При НЕспазване на по-горните изисквания за почивка на генераторите с въздушно охлаждане, то гаранцията отпада!